

# PROTOCOLE



Injecter ProviTemp  
dans l'élément provisoire



Mettre en place et maintenir  
fermement. Temps de prise  
initiale : 1 min 30s à 2 min



Nettoyer les excès.  
Prise finale : 2 min 30s à 3 min