

TRUCS & ASTUCES

- **Comment enlever plus facilement la matrice une fois le faux-moignon polymérisé ?**

Faire un trou à la sonde sur le dessus de la matrice et passer la sonde sous la surface de la matrice par le trou ainsi obtenu. Cette action a pour effet de faire pénétrer de l'air entre la reconstitution et la matrice qui se détache alors facilement